

-World Leader in Lift Systems -

# SCISSOR LIFT FREE WHEELS OPERATING INSTRUCTIONS

# GEMINI GLP 35

PUENTES LEVANTACOCHES DE TIJERA
CON RUEDAS LIBRES
MANUAL DE INSTRUCCIONES

( (





#### SCISSOR LIFT

#### **EC DECLARATION OF CONFORMITY**

#### DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

The Company POTADY LIFT FLIDODE S . I

La empresa: POTARY LIFT FLIPORE S . I

Via Tiburtina Km 209+800 65025 - MANOPPELLO SCALO - PESCARA (ITALIA) Tel. 085/8569058-Fax 085/8569059	Via Tiburtina Km 209+800 65025 MANOPPELLO SCALO – PESCARA (ITALIA) Tel. 085/8569058-Fax 085/8569059	
DECLARES ON ITS OWN RESPONSIBILITY THAT THE EQUIP- MENT SPECIFIED BELOW: TYPE OF EQUIPMENTS: SCISSOR LIFT FREE WHEELS MODEL: GEMINI GLP 35	DECLARA BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD QUE EL SIGUIENTE PRODUCTO: DEFINICIÓN DEL APARATO: PUENTE LEVANTACOCHES DE TIJERA CON RUEDAS LIBRES MODELO: GEMINI GLP 35	
PART NUMBER:	N° DE SERIE:	
TO WHICH THIS DECLARATION IS RELATED, CONFORMS WITH THE FOLLOWING EUROPEAN DIRECTIVES: 98/37/CE-73/23/CE-E 93/68/CE-89/336/CE IT ALSO DECLARES THAT THE FOLLOWING EUROPEAN RULES HAVE BEEN RESPECTED: EN 292.1-EN292.2- EN 294-EN 349- EN 1050- PREN 811- EN 60204-1-ETS 300 683- EN 55022B- EN 1493.	AL CUAL SE REFIERE ESTA DECLARACIÓN ES CONFORME A LAS SIGUIENTES DIRECTIVAS EUROPEAS: 98/37/CE-73/23/CE-E 93/68/CE-89/336/CE DECLARA IGUALMENTE QUE SE HAN RESPETADO LAS SIGUIEN- TES NORMAS EUROPEAS: EN 292.1-EN292.2- EN 294-EN 349- EN 1050- PREN 811- EN 60204-1-ETS 300 683- EN 55022B- EN 1493	
Name and address of the approval body:	Nombre y dirección del organismo de control:	
Certification number:	Número del certificado:	
(Place and date)	(Lugar y fecha)	
. (PRODUCTION MANAGER)	. (EL RESPONSABLE DE PRODUCCIÓN)	

(PRODUCTION MANAGER)	(EL RESPONSABLE DE PRODUCCIÓN)
'EAR OF MANUFACTURE:	AÑO DE FABRICACIÓN:
VOLTAGE:       220/380 Vac □ -220 Vac □ -240 Vac □ -110 Vac □         Hz:       50 Hz □ - 60 Hz □	ALIMENTACIÓN: 220/380 Vac -220 Vac -240 Vac -110 Vac FREQUENCIA DE LA RED: 50 Hz -60 Hz
AUTHORIZED SERVICE CENTER :	CENTRO DE ASISTENCIA AUTORIZADO:

FIRST PART	PRIMERA PARTE
Chapter 1-Introduction-packing-transport page 4	Cap.1- Introducción – Embalaje – Transporte pag. 4
Chapter 2-Machine description page 7	Cap.2- Descripción del aparato
Chapter 3-Safety	Cap.3- Seguridad
Chapter 4-Installation	Cap. 4- Instalación
Chapter 5-Operation	Cap.5- Funcionamiento
Chapter 7-Troubleshooting	Cap.7- Averías y reparaciones
Chapter 8-Accessories	Cap.8- Accesorios
Chapter 9-Spare parts	Cap.9- Piezas de recambio pag. 25
Chapier 7-Spare paris	Cap.7- Flezas de recambio
SECOND PART (For the use of installer)	SEGUNDA PARTE (Para los instaladores)
Maintenance book	Cuaderno de manutención
SYMBOLS	SÍMBOLOS
<b>A</b>	<b>A</b>
<b>!\</b>	<b>Z!\</b>
DDOLUDITED.	DDOLUDICIÓN I
PROHIBITED	PROHIBICIÓN
WARNING	ATENCIÓN
Follow the instruction given by the messages pre- ceded by a safety alert symbol	Preste mucha atención a las frases precedidas por uno de estos símbolos.

#### CAPÍTULO 1 - INTRODUCCIÓN EMBALAJE - TRANSPORTE

#### **INTRODUCTION**

This manual was written for shop technicians (car lift operators) and maintenance technicians. Before operating these car lifts, please read these instructions completely. The lift should be operated only by purposely trained technicians over 18 years of age, in full observance of the regulations in force in the country where the lift is installed. This manual covers important information for:

- Safety of people;
- Safety of the car lift;
- Safety of lifted car.

This manual is considered to be a permanent part of the lift and must be kept in an easily accessible place so that the operator can find it and refer to it any time. PARTICULARLY CAREFUL READING OF CHAPTER "3"ON SAFETY IS RECOMMENDED.

All versions of "GEMINI GLP 35" have been designed and built as required by:

EUROPEAN RECOMMENDATIONS: EEC 98/37/CEE, 73/23/CEE, 93/68/CEE, 89/336/CEE.

EUROPEAN RULES: EN 291/1992, EN 292/1992, EN 294, EN349, EN1050, EN 60204-1, EN 300683, EN 55022B - EN 1493.

Only skilled and previously authorized technicians should be allowed to carry out transport, assembling, setting, maintenance, overhaul, moving, dismantling operations, etc. concerning the lift. The manufacturer is not responsible for possible damage to people, vehicles and objects, caused by improper use of the lift.

- Read these instruction completely before operating the lift.
- Always start the hydraulic and electric system before the pneumatic connection from the lift to the control box is carried out.
- The lift must be only used for vehicles up to the specified capacity. Any inproper use of this lift is strictly forbidden
- Disconnect the lift from the main electric supply before any extraordinary maintenance operation.
- Lift installation must be carried out as specified by these instructions.
- Service test; proceed as described on page 33.

The manufacturer is not liable for possible damage resulting from failure to follow the instruction supplied with this car lift.

#### INTRODUCCIÓN

Este manual ha sido escrito para los empleados del taller que utilizan el levantacoches (operarios ) y para los técnicos que se ocupan de su mantenimiento. Es necesario leer estas instrucciones antes de realizar cualquier tipo de operación con el levantacoches. Solamente podrán realizar maniobras con el levantacoches los operarios que hayan recibido una formación adecuada al respecto y sean mayores de 18 años, siempre y cuando respeten plenamente la legislación en vigor en el país en donde se instale el levantacoches. El manual contiene información importante para:

- La seguridad de las personas (que utilizan el levantacoches y se ocupan de su mantenimiento);
- La seguridad del levantacoches;
- La seguridad de los vehículos alzados.

El manual forma parte integrante del levantacoches y debe guardarse en un lugar de fácil acceso, para que el operario lo pueda consultar rápidamente en cualquier momento. RECOMENDAMOS QUE SE LEA ATENTAMENTE EL CAPÍTULO "3", QUE SE REFIERE A LA SEGURIDAD.

Los puentes levantacoches "GEMINI GLP 35" han sido diseñados y construidos respetando:


Las DIRECTIVAS EUROPEAS 98/37/CE-73/23/CEE y 93/68/CEE-89/336/CEE.

Las NORMAS EUROPEAS EN 291.1 - EN 292.2 - EN 294 - EN 349 - EN 1050 - EN 60204-1 - ETS 30 683 - EN 55022B - EN 1493

Solamente un técnico experto y autorizado puede llevar a cabo las operaciones de transporte, montaje, instalación, mantenimiento, revisión, desplazamiento, desmantelamiento ... El fabricante no es responable de posibles daños a personas, vehículos y objetos debidos a una utilización incorrecta del levantacoches

- Lea atentamente las advertencias indicadas en este manual antes de utilizar el levantacoches.
- LAntes de efectuar la conexión neumática del levantacoches al cuadro de control hay que poner en marcha las instalaciones eléctrica e hidraúlica.
- LEI levantacoches debe ser utilizado exclusivamente para alzar vehículos con la capacidad indicada. Está prohibido utilizar el levantacoches de manera indebida.
- LDesconecte el levantacoches de la línea de alimentación antes de realizar cualquier tipo de operación de mantenimiento.
- LLa instalación del levantacoches debe realizarse siguiendo las normas indicadas al respecto.
- Test de uso: seguir los pasos descritos en la página 33

El fabricante no se responsabiliza de los posibles daños debidos al incumplimiento de las normas incluidas en este manual.



Standard versions of the car lift are pre-assembled and equipped as follows (picture 1):

- $2\,x\,$  bases and platforms (p1-p2) placed on top of each other, with pallet and wooden shims, and sealed with "pluriball" and metal clamps.
- 1 x control box sealed with "pluriball" and metal clamps and wooden shims (packed on the lift).
- 1 x cardboard box equipped with electric and hydraulic connections, rubber pads (packed on the lift).
- 1 x set of short or long lifting/lowering ramps or set of space-covering (packed on the lift).

Las versiones estándard del levantacoches se envían ya montadas. La disposición del embalaje es la siguiente: (ref. fig. 1):

- 2. bases y plataformas (P1-P2) puestas una encima de la otra con paleta y calzos de madera, selladas con pluriball y refuerzos metálicos.
- 1. cuadro de control sellado con pluriball y refuerzos metálicos con calzos de madera (embalado sobre el puente)
- caja de cartón que contiene un kit para la conexión eléctrica e hidraúlica y almohadillas de goma (embalada sobre el puente)
- 1. juego de rampas subida/bajada cortas o largas o juego de cubridores de espacio (embalado sobre el puente)

TRANSPORT TRASPORTO



Packing can be lifted or moved by fork lift trucks, cranes or bridge cranes. In case of slinging, a second person must always take care of the load to avoid dangerous oscillations. At the arrival of goods, check for possible damage due to transport operations. Also verify that all items specified in the delivery notes are included. In case of damage or possible defects in transit, the person in charge or the carrier must be immediately informed. Furthermore, during loading and unloading operations goods must be handled as shown in picture 2 (when slinging, use wooden spacers to prevnt carton box from damaging).

#### PACKING REMOVAL

Wooden packing and pluriball packing can be recycled, in case of total packing removal, comply with the rules in force in the lift installation country.

El embalaje puede ser alzado o desplazado con carretillas elevadoras, grúas o puentes grúa. Si hay que descargarlo con eslingado, es necesario el apoyo de otra persona para evitar posibles oscilaciones de la carga. Cuando llegue el aparato, compruebe que no haya sufrido ningún desperfecto y que estén incluidas todas las piezas indicadas en la lista del envío. Si faltan piezas, o en caso de cualquier anomalía o de que el levantacoches haya sufrido desperfectos durante el transporte, comuníqueselo inmediatamente al encargado o al transportista. Durante las operaciones de carga/descarga de la mercancía, es necesario respetar los puntos de agarre del embalaje que aparecen indicados en la figura 2 (si se utilizan las cintas, hay que usar separadores de madera para evitar que se aplasten las cajas de cartón).

#### ELIMINACIÓN DEL EMBALAJE

El embalaje de madera, al igual que el pluriball, puede reciclarse. En cuanto a la eliminación del conjunto del embalaje, hay que seguir la normativa vigente en el país en el que se instale el levantacoches.

## **CHAPTER 2 - MACHINE DESCRIP- TION - Models - Specifications**

CAP. 2 - DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA Modelos - Especificaciones técnicas

"GEMINI GLP 35" models are double-scissor and fixed (that is anchored to the ground) car lifts. They have been designed and built for vehicle lifting and placing operations.

Our car lifts are equipped as follows (picture 3):

A-BASE (Fixed structure)

B-BOOMS, PLATFORM (Lifting and travelling structure).

C-CONTROL BOX


Los puentes levantacoches de la serie "GEMINI GLP 35" tienen una doble tijera y son fijos , es decir, están sujetados al suelo. Han sido diseñados y fabricados para la elevación y el estacionamiento a una cierta altura de vehículos.

Nuestros levantacoches se componen de los siguientes elementos (ref. fig. 3):

A- BASE (unidad de estructura fija)

B- BRAZOS – PLATAFORMA (unidad de estructura móvil y de elevación)

C- CUADRO DE CONTROL



#### FIXED STRUCTURE UNIT.

This is the car lift base, made of a structural steel sheet with floorfixing holes.

#### LIFTING AND TRAVELLING STRUCTURE UNIT.

This is composed of steel booms and a platform. The platform is made of structural steel sheet with supporting uprights anchored to the booms by steel pins at the fixed points, and by sliders at the movable ones. Lifting system links are equipped with maintenance-free self-lubricating bushings.

#### CONTROL BOX.

The unit is made of a metallic box containing oil tank, pumpmotor assembly, electro-valve assembly and electrical and hydraulic supply connections. Low-voltage controls (24V) are placed on the power unit. they are the following (picture 4):

#### UNIDAD DE ESTRUCTURA FIJA.


Está formada por la base del levantacoches, fabricada con una estructura de chapa de acero moldurado con agujeros para suietarla al suelo.

#### UNIDAD DE ESTRUCTURA MÓVIL Y DE ELEVACIÓN

Está formada por unos brazos de acero, y por la plataforma compuesta de una chapa de acero moldurada con soportes de refuerzo sujetada a los brazos con pernos de acero en los puntos fijos, y con correderas en los móviles. Todas las articulaciones del sistema de elevación están dotadas de cojinetes autolibrificantes que no requieren ningún tipo de mantenimiento.


#### **CUADRO DE CONTROL**

Se compone de una caja metálica que contiene el depósito del aceite, la bomba-motor, el grupo de electroválvulas y las conexiones para las alimentaciones eléctrica e hidraúlica. Los mandos están situados en la consola, funcionan con una tensión de 24V y requieren la presencia de una persona (tipo "hombre presente"). Son los siguientes (ref. fig. 4):




- 1. LIFTING PUSH BUTTON
- 2. LOWERING PUSH BUTTON
- 3. LED
- 4. MASTER SWITCH
- 5. RE-ACTIVATION BUTTON
- 6. EMERGENCY BUTTON
- 1- Lifting push button: When pressed, motor and lifting mechanism are operated.
- **2- Lowering push button:** When pressed, lowering electrovalves are operated.
- 3. Led: Indicates that the control board is powered.
- **4. Master switch:** The switch can be padlocked to prevent the use of the lift during the maintenance.
- **5-Re-activation button:** this button restarts the lowering button (2) for the final phase under 1,2 m.
- **6- Emergency button:** if pressed, power supply to the control unit is cut off. Turn the button clockwise (see the arrows) to restart.

- 1. INTERRUPTOR DE SUBIDA
- 2. INTERRUPTOR DE BAJADA
- 3. LED
- 4. INTERRUPTOR GENERAL
- 5. INTERRUPTOR DE RESTABLECIMIENTO
- 6. INTERRUPTOR DE EMERGENCIA
- 1-Interruptor de subida; pulsándolo se ponen en marcha el motor y los mecanismos que llevan a cabo la subida del levantacoches.
- **2-Interruptor de bajada**; pulsándolo se ponen en marcha las electroválvulas que llevan a cabo la bajada del levantacoches.
- 3-Led; indica el funcionamiento del levantacoches.
- **4-Interruptor general;** se le puede poner un candado a este interruptor para impedir su utilización durante las operaciones de reparación o mantenimiento.
- 5- Interruptor de restablecimiento; pulsándolo se reactiva el interruptor de bajada (2) para la fase final de la bajada por debajo de los 1,2 m.
- **6- Interruptor de emergencia**; al pulsarlo se interrumpte el suministro eléctrico al cuadro de control. Para volver a ponerlo en funcionamiento, gire el interruptor en el sentido de las agujas de un reloj, como indican las flechas.



"GEMINI GLP 35" double scissor car lifts are able to lift vehicals and vans whose weight is no more than 3500 kg. All version are equipped with extension platforms so vehicals with a longer "wheel base" can be lifted. Our range of double scissor lifts can meet any demand coming from car repairmen, tyre dealers, body repairmen etc.

Los puentes levantacoches de doble tijera de la serie "GEMINI GLP 35" pueden alzar todo tipo de automóviles y furgones de un peso no superior a 3500 kg. Todas las versiones disponen de prolongaciones en la plataforma para poder alzar con facilidad incluso los automóviles con una "batalla" o distancia entre las ruedas más larga. Nuestros puentes levantacoches de doble tijera pueden satisfacer las exigencias de mecánicos, vendedores de neumáticos, carroceros. al ocupar poco espacio y presentar una gran facilidad en su utilización.



- WARNING: "GEMINI GLP 35" low-profile car lift has been designed and built to lift and place car at heights in closed areas (special applications upon request). Any other use is forbidden, and particularly, the following operations cannot be performed:
- VARNISHING, LIFTING OF PEOPLE OR SCAFFOLDING,
- SQUASHING PRESS, CAR JACK OR WHEEL REPLACEMENT.

#### **CHARACTERISTICS**

- Low-voltage controls (24V).
- Hydraulic-volumetric synchronism
- Hydraulic system equipped with safety mechanism in case of failure due to broken or cut tubes.
- Hand lowering device in case of power failure.
- Acoustic signal at the end of the lowering cycle.

#### **TECHNICAL DATA**

#### **GEMINI GLP 30**

- Operation . . . . . . . . . . . Electro-hydraulic.
- Weight ......From to kg.
- Lowering time .........50 sec.
- Motor ...........3ph 3kw 220/380V 50Hz.
- Working temperature . . . . -10°/+50°.
- Working max pressure ...190 Bars

Los puentes levantacoches de bajo perfil"GEMINI GLP 35" han sido fabricados para alzar y estacionar automóviles a una cierta altura en zonas cerradas (dejando aparte ciertas solicitudes especiales). No se permite ninguna otra utitización del aparato, por consiguiente no se puede utilizar para realizar las siguientes operaciones:

-PINTURA; -MONTACARGAS; -ALZAR PERSONAS O ANDA-MIAJES; - PRENSA PARA APLASTAR; -GATO PARA ALZAR.

#### **CARACTERÍSTICAS**

- Mandos de baja tensión (24V)
- Doble sincronismo hidraúlico-volumétrico.
- Circuito hidraúlico dotado de un dispositivo de seguridad en caso de rotura o corte de los tubos.
- Dispositivo para la bajada manual en caso de corte del suministro eléctrico.
- Señal acústica en la fase de la bajada.

#### DATOS TÉCNICOS

#### GEMINI GLP 30

• Funcionamiento Electro-hidraúlico
• Capacidad
• Peso
• Tiempo de subida 50 seg.
• Tiempo de bajada50 seg.


- Motor ......Trifásico 220/380V 3kw 50Hz.
- Temperatura de funcionamiento .-10°/+50°

#### GENERAL RULES

Read this chapter carefully it contains important information concerning the safety of the operator. The operator and the maintenance personnel are required to observe the accident prevention legislation in force in the country of installation of the lift.

#### NORMAS GENERALES DE PRECAUCIÓN

Es muy importante leer este capítulo en su totalidad con atención ya que contiene información importante sobre los riesgos que puede correr el operario en caso de utilización incorrecta del levantacoches. El operario debe respetar las prescipciones recogidas en la legislación sobre prevención de accidentes laborales vigente en el país en el que se instala el levantacoches.



- 1 During lifting or lowering operations, the lift must be operated only from the operator area as shown in the diagram (picture 7).
- △ 2 Standing or passing within the danger area when the lift is working or the vehicle is raised is strictly forbidden.
- 3 The operator must make sure the hazard area is clear when lifting or lowering the lift
- **4** Never use the lift without protection or when safety devices are off-line.
- **5** Always use the rubber pads when lifting a vehicle, observing the proper points of support specified by the vehicle's manufacturer.
- ★ 6 Switch off the engine and engage the parking brake after placing the vehicle on the car lift; Furthermore, disengage the shift lever and move it to the "neutral position.
- **7** To prevent the vehicle from falling make sure it is properly placed on the lift.
- ▲ 8 Getting in or on the vehicle and-or starting the engine when the car lift is raised is strictly forbidden.
- 9 Never leave objects and-or obstructions under the vehicle or scattered on it during the lowering phase.
- $\Delta$  10 Keep the area under/next to the lift clear and

- Durante las operaciones de subida y bajada del levantacoches, es importante que el operario actúe solamente en su zona de control, tal y como aparece indicado en la figura 7.
- ▲ 2. Está prohibido detenerse o transitar por la zona de riesgo mientras el levantacoches está en funcionamiento, y también cuando el vehículo ha sido alzado.
- 3. Durante las operaciones de subida y bajada del levantacoches, el operario tiene la obligación de asegurarse de que la zona de riesgo está despejada.
- 4. No utilice nunca el aparato sin protección ni con los dispositivos de seguridad desactivados ni forzados.
- 5. Para alzar un vehículo, utilice las almohadillas de goma suministradas con el aparato respetando los puntos de apoyo indicados por el fabricante del automóvil.
- 6. Una vez que el automóvil se encuentra situado en el levantacoches, apague el motor y ponga el freno de mano. Además, acuérdese de situar la palanca de cambio en "punto muerto".
- 7. Para evitar el riesgo de que el automóvil se caiga, asegúrese de que está situado de manera correcta en el levantacoches.
- ▲ 8. Está terminantemente prohibido subir al automóvil y/o ponerlo en marcha con el levantacoches alzado.
- 9. Está prohibido dejar objetos debajo del vehículo o desparramados durante la fase de bajada del levantacoches.

- remove possible oil spots to avoid the risk of slipping.
- Never use water-steam-varnish-solvent jets in the lift area, and particularly, close to the control box.
- ↑ 12 Proper lighting is extremely important. Make sure all areas next to the car lift are well and uniformly lie, according to that specified by the applicable laws of the place of installation.
- △ 13 Climbing on the platform when lifting the vehicle or when the same has been already raised is strictly forbidden.
- △ № 14 Any use of the lift other than what herein specified can cause serious accidents to the operator as well as to the people in close proximity.
- 15 The tampering of safety devices is strictly forbidden.
- A 8 16 Never exceed the maximum lifting capacity. Make sure the vehicles to be raised are without loads.
- 17 In case of anomaly, stop the car lift and block the on/off selector by using a padlock. Only skilled technicians should be allowed to restart the lift. Be sure the power supply is off before repairing and servicing the lift. The operator, the lift or the vehicles raised can be seriously damaged if these instruction are not followed.

#### **SAFETY DEVICES**

ANTI-SHEARING SAFETY. The lift is equipped with a device that stops its lowering phase at 1,2m. from the floor. To restart and close the lift, release the lowering button (2) (see pict.4), press and release the yellow re-activation button (5) (see pict.4), and press the lowering button again. During the lowering phase, the device will produce a warning acoustic signal (beep).

SAFETY VALVE FOR AUTOMATIC LOWERING CUT OUT. Parachute valves able to automatically lock a single or double-acting cylinder in case a sudden increase in velocity occurs. The valves are located inside the cilynders and prevent the load from falling down in case of sudden pipe bursting or cutting.

DEAD-MAN CONTROL. The car lift is equipped with a deadman control. Lowering and lifting operations are stopped immediately by releasing push button controls.

DOUBLE-CIRCUIT HYDRAULIC SAFETY. The lift is equipped with a double hydraulic system working idependently. Each separate circuit is able to support the rated charge but is not able to lift the charge. This is to guarantee that all placing (servicing) and lowering operations can be performed even in case of a faulty line, whereas lifting operations are not possible.

- 10. Mantenga limpia la zona en torno al levantacoches limpiando las manchas de aceite para evitar el peligro de resbalones.
- 11. Está prohibido utilizar chorros de agua-vapor-pintura-disolventes en las zonas en torno al levantacoches y al cuadro de control.
- △ 12. Es un riesgo no disponer de una iluminación adecuada. Por lo tanto, compruebe que todas las zonas estén iluminadas de manera uniforme.
- ▲ 13. Está terminantemente prohibida la presencia de personas y que éstas "trepen" por las plataformas tanto durante la fase de subida como una vez que el vehículo ya ha sido alzado.
- ▲ Se prohibe todo uso de levantacoches que no fuere aquel para el cual ha sido diseñado. Si no se respeta esta norma se pueden provocar accidentes graves para personas y objetos.
- ▶ 15. Queda terminantemente prohibida la manipulación de los dispositivos de seguridad.
- △ Se prohibe terminantemente superar la capacidad máxima de elevación del aparato. Por lo tanto, asegúrese de que los vehículos no estén cargados.
- 17. En caso de funcionamiento anómalo del levantacoches, párelo y cierre el seleccionador on /off bloqueándolo con un candado. Sólo el personal especializado podrá restablecer su funcionamiento. Antes de realizar la reparación y el mantenimiento del levantacoches, asegúrese de que la corriente eléctrica haya sido desconectada de la red principal.

#### **DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD**

DISPOSITIVO ANTICIZALLAMIENTO. El levantacoches dispone de un dispositivo que, durante la fase de bajada, para el puente a 1,2 m. del suelo. Para volver a ponerlo en marcha y cerrar el puente, hay que soltar el interruptor de bajada (2) (ref. fig. 4), pulsar y soltar el interruptor de reactivación amarillo (5) (ref. fig. 4) y pulsar de nuevo el interruptor de bajada (2) (ref. fig. 4). En la fase de cierre, el dispositivo emitirá una señal acústica de advertencia (bip) durante toda la fase de bajada.

VÁLVULA DE SEGURIDAD PARA EL BLOQUEO AUTOMÁTICO DE LA BAJADA.

El dispositivo de seguridad está compuesto de unas válvulas (paracaídas) que bloquean automáticamente los cilindros si la velocidad de bajada aumenta de manera incontrolable. Dichas válvulas están situadas en el interior de los cilindros e impiden la caída de la carga en caso de explosión o corte accidental de los conductos hidraúlicos.

SISTEMA DE "HOMBRE PRESENTE". El levantacoches dispone de un sistema de operación que requiere la presencia del operario ("HOMBRE PRESENTE"). Las operaciones de subida-bajada (así como todas las demás operaciones) se interrumpen inmediatamente cuando se sueltan los pulsadores del cuadro.

MASTER SWITCH. The master switch (4) (pict. 4). It desactivates all functions. Padlock the switch to prevent unauthorized personnel from using the lift.

EMERGENCY STOP. By pressing the mushroom button (6) (see pict.4), power supply to the lift is cut off and all functions are disconnected.

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD HIDRAÚLICO CON DOBLE CIRCUITO. El puente está dotado de un doble sistema hidraúlico independiente. Cada circuito tiene la capacidad de sostener la carga nominal, pero no tiene la capacidad de alzar la carga. Esto garantiza que si se avería una línea, el puente puede efectuar de todas maneras las operaciones de estacionamiento a una cierta altura (para trabajar) y la de bajada del vehículo, pero no puede alzarlo.

INTERRUPTOR GENERAL. El interruptor general (4) (ref. fig. 4), que desactiva todas las funciones del puente. Poner un candado en el interruptor para evitar que lo usen personas ajenas a la empresa.

PARADA DE EMERGENCIA. Se pone en marcha pulsando del interruptor durante algún tiempo (6) (ref. fig. 4). Así se desactiva el suministro eléctrico del puente, y con ello todas sus funciones.

- UNPACK THE GOODS AND CHECK FOR POSSIBLE DAMAGE BEFORE INSTALLING THE LIFT.
- △ ONLY SKILLED TECHNICIANS, APPOINTED BY THE MANUFACTURER, OR BY AUTHORIZED DEALERS SHOULD BE ALLOWED TO INSTALL THE CAR LIFT. SERIOUS DAMAGE TO PEOPLE OR EQUIPMENT CAN BE CAUSED IF THIS RULE IS NOT FOLLOWED.

The lift must be installed according to the specified safe distance from walls, columns, other equipments etc. The room must be a minimum 4500 mm. in height. The minimum distance from walls must be 1500 mm. take into consideration the necessary space to work easily. Further space for the control site and for possible runways in case of emergency is also necessary. (picture 8).

#### INSTALLATION PROCEDURE

- 1. Lift location.
- 2. Check for power supply availability.
- 3. Hydraulic connections.
- 4. Electric network connection.
- 5. Concrete base and fixing of the lift.
- 6. Initial running.

- ANTES DE LLEVAR A CABO LA INSTALACIÓN DEL LEVANTACOCHES, RETIRE EL EMBALAJE Y REVISE LA MERCANCÍA.
- △ LA INSTALACIÓN DEL LEVANTACOCHES ES COMPETENCIA DE TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESIGNADOS POR EL FABRICANTE O POR VENDEDORES AUTORIZADOS. SI NO SE RESPETA ESTA NORMA, SE PUEDEN CAUSAR SERIOS DAÑOS A PERSONAS Y A OBJETOS.


Hay que instalar el levantacoches respetando las distancias de seguridad respecto a paredes, columnas, otros aparatos... La altura mínima del local debe ser de 4500 mm. Tomando en cuenta el espacio necesario para trabajar con comodidad, el cuadro de control y las salidas en caso de emergencia, la distancia mínima a las paredes debe ser por lo menos de 1500 mm.(ref. fig. 8)

#### PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN.

- 1) Colocar el levantacoches.
- 2) Comprobar la disponibilidad de alimentación eléctrica.
- 3) Conexiones hidraúlicas.
- 4) Conexión a la red eléctrica.
- 5) Base de cemento y sujeción del levantacoches.
- 6) Primera puesta en marcha.

#### 1) LOCATION OF THE LIFT

### 1) COLOCAR EL LEVANTACOCHES.



Place the automotive lift using a crane truck or any other lifting equipment in the desired position. Raise (to open the lift) the two platforms using a crane, following the intructions in the picture, and place them at a height of about 70 cm. Insert a wooden shim to prevent the lift from closing during the slinging phase. To move the car lift, sling it as described in picture 8 and place it into the right position. Use metal shims to level the ground where necessary.

Coloque el levantacoches en el punto deseado con la ayuda de un puente grúa u otro aparato de elevación adecuado. (Para abrir el levantacoches), alce con una grúa las dos plataformas siguiendo las instrucciones de la figura hasta una altura de unos 70 cm. e introduzca un calzo de madera que impida el cierre del puente cuando se vaya a alzar con una eslinga. Para desplazar el levantacoches, álcelo con una eslinga como indica la figura 8 y colóquelo en el lugar adecuado. A continuación, elimine los pequeños desniveles del suelo utilizando calzos metálicos.

#### 2) CHECK FOR POWER SUPPLY AVAILABILITY


The room must be previously arranged for the power supply of the lift. Make sure that supplies are not far from the power unit.

#### 2) COMPROBAR LA DISPONIBILIDAD DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

El local debe haber sido preparado de antemano para la alimentación eléctrica del levantacoches. Asegúrese de que los enganches para dicha alimentación se encuentran listos cerca del cuadro de control.


#### 3) HYDRAULIC CONNECTIONS

#### 3) CONEXIONES HIDRAÚLICAS




Pos.	Code	Description
Α	04L1205	(A) PIPE R2 T 1/4 L= 4800
В	04L1206	(B) PIPE R2 T 1/4 L= 4200
С	04L1207	(C) PIPE R2 T 1/4 L= 2800
D	04L1208	(D) PIPE R2 T 1/4 L= 3150
Е	04L1209	(E) PIPE R2 T 1/4 L= 680
F	04L1210	(F) PIPE R2 T 1/4 L= 2000
G	04-3023	"T" CONNECTION MMM 1/4

Pos.	Código	Descripción
Α	04L1205	TUBO (A) R2 T _ L=4800
В	04L1206	TUBO (B) R2 T 1/4 L=4200
С	04L1207	TUBO (C) R2 T _ L=2800
D	04L1208	TUBO (D) R2 T _ L=3150
E	04L1209	TUBO (E) R2 T _ L=680
F	04L1210	TUBO (F) R2 T _ L=2000
G	04-3023	EMPALME EN FORMA DE "T" MMM 1/4



1	Suction filter	
2	6,5l. pump	
3	Oil level dipstick	
4	Full force valve	
5	Unidirectional valve	
6	Lowering electro valve (eo)	
7	Parachute valve	
OM	Manual operator	
RF	Flow regulator valve	
M	Three phase motor 3 KW	

1	Filtro de aspiración	
2	Bomba 6,5 litros	
3	Varilla nivel aceite	
4	Válvula de máxima	
5	Vávula unidireccional	
6	Electroválvula de bajada	
7	Válvula paracaídas	
OM	Operario Manual	
RF	Válvula reguladora de flujo	
M	Motor trifásico 3KW	



IN	MAIN SWITCH
CM	4 KW 24 V DC CONTACTOR
TR	70 VA 2VCA TRANSFORMER
SR	BUZZER
EV1	ELECTROVALVE
EV2	ELECTROVALVE
TM	MOTOR THERMIC
PROX1	STOP AND GO PROXIMETRY
STOP	EMERGENCY BUTTON

### Warning! Only skilled personnel should be allowed to perform the operation shown below.

Connect as follow:

• Open the control box front cover and using the terminals 22-25 (picture 20), connect the electric cable to the general switch cable (be sure that the cable passes trought the proper space located behind the control box). Before connecting the electric system, make sure that the power supply plant to the lift is equipped with the protection devices required by current standards in the country where the lift is installed.

#### **BE CAREFUL**

⚠ Before accessing inside the control box, for connection to the power or for the repair of electric equipments breakdown, make sure that the main power supply is disconnected, to avoid the possibility of electrocution.

IN	INTERRUPTOR GENERAL
CM	CONTACTOR 4 KW 24 V DC
TR	TRANSFORMADOR 70 VA 2VCA
SR	TIMBRE
EV1	ELECTROVÁLVULA
EV2	ELECTROVÁLVULA
TM	PROTECCIÓN TÉRMICA MOTOR
PROX1	PROXÍMETRO STOP AND GO
STOP	INTERRUPTOR DE EMERGENCIA


# Atención: las operaciones indicadas a continuación pueden ser llevadas a cabo exclusivamente por parte de personal especializado. Realice la conexión al cuadro de control de la manera siguiente:

• Levante la tapa del cuadro y conecte, mediante los terminales (22-25 ref. fig. 20), el cable de alimentación eléctrica al cable conectado al interruptor general, de tal manera que el cable de alimentación pase por el espacio adecuado situado en la parte posterior del cuadro. Asegúrese de que la línea de alimentación eléctrica está protegida de manera adecuada mediante un interruptor magnetotérmico con una capacidad y unas características adecuadas y conformes a la normativa de seguridad vigente.

#### **i**ATENCIÓN!

Antes de intervenir en el interior del cuadro de control, para realizar la conexión a la red eléctrica o para la reparación de una avería del material eléctrico, asegúrese de que se ha desconectado el aparato de la corriente eléctrica principal, para evitar así todo riesao de electrocución.

#### 6) BASE DE CEMENTO Y SUJECIÓN DEL LEVANTACOCHES



After checking that electric and hydraulic connections are properly made (see pictures 9/10/11), make sure the two bases of the lift are levelled.

The concrete floor must have a strength to 20N/mm2 min. compression and 200mm min. thickness, to have 95mm min. anchorage depth.

When using the standard M10x100mm rods the floor must be perfectly levelled.

Drill four 16mm dia. holes per base in the concrete floor using the base holes as a guide.

- •Concrete thickness required: 200mm.
- •Hole depth: 115mm.
- •Distance between holes and concrete base: 150mm. Insert the tie rod into the hole till the washer and the head of the screw contact the base. Tighten the rods to a 200Nm torque. If the rods cannot bear the specified 200Nm torque, replace the concrete under the base with a reinforced concrete block having the following specifications:
- •dimension: 2500mm x 2500mm 200mm (thickness).
- Strength: 25Nm/mm2
- •lower reinforcing net : dia. 10mm / 20cm / 20cm.
- •upper reinforcing net: dia. 10mm /20cm / 20cm. Steel
- •improved adhesion steel : Fe B44K type

Level the surface. Let it harden before installing the lift.

Tras realizar las conexiones eléctrica e hidraúlica (ref. fig. 9/10/11), asegúrese de que dichas conexiones hayan sido realizadas de manera correcta, y de que las dos bases del levantacoches estén perfectamente paralelas.

El suelo de cemento debe tener una resistencia de compresión mínima de 20N/mm2, y un espesor mínimo de 200 mm. para poder tener una profundidad de anclaje de un mínimo de 95 mm. Usando los tirantes estándard M10X100 mm.

el suelo debe ser totalmente horizontal. Haga 4 agujeros por cada base de 16mm. de diámetro en el suelo de cemento usando los agujeros de la base como guía.

- •Espesor necesario para el cemento 200 mm.
- •Profundidad de los agujeros 115 mm.
- •Distancia de los agujeros al borde del suelo de cemento 150 mm

Introduzca el tirante en el agujero hasta que la rondana y la parte superior del tornillo lleguen a tocar la base. Apriete los tirantes con un par de fuerzas de 200 Nm. Si los tirantes no resisten un par de fuerzas de 200 Nm., sustituya el cemento de debajo de la base por un bloque de cemento armado de las siguientes características:

- •dimensiones 2500 mm X 2500 mm X 200 mm (espesor)
- •resistencia de 25 N/mm2.
- •red de armadura inferior dia. 10 mm / 20 cm X 20 cm.
- •red e armadura superior dia. 10 mm / 20 cm X 20 xm. de acero.
- •acero de adherencia mejorada del tipo Fe B44K Nivele perfectamente el suelo. Deje que se endurezca antes de instalar el levantacoches.

#### 7) FIRST STARTING

- Warning! Only skilled and authorized personnel should be allowed to perform these operations.
- Carefully follow all instructions shown below to prevent possible damage to the car lift or risk of injury to people.
- Be sure that the operating area is cleared of people. After positioning the lift as specified and performing electric and hydraulic connections, the lift can be operated by following the specific procedure.

Open the front door of the control box and unscrew the oil tank cap. Using a funnel, pour 15 liters of hydraulic oil with a grade of viscosity 32 CST or equivalent. Move the master switch to the "1" position (pos. 4 pict. 4) and press the lifting button (pos. 1, pict. 4). If the lift does not operate but the motor runs regularly, check the motor for proper direction of rotation and switch the phases on the power supply line in necessary. Press the button again until platforms are fully lifted..

Open the bleed screws (1) on the A2-B2 pistons (pict. 13) and close them again after bleeding air from the pistons. Open the OM A2/OM B2 manual operators half a turn (pict. 10-15), press the lifting button to motor stress, then open the bleed screws again (1) (pict. 13) to bleed air from the cylinders. After tightening the bleed screws, repeat the operation to make sure there is no air in the circuit. Close the OM A2 / OM B2 manual operators, lower the lift to the round, and perform several cycles with the lift unloaded to check there are no oil leaks and plate-forms are properly levelled. Press the lowering button to lower the lift (see pict. 4 pos.2). Performs the lifting/lowering operations 4/5 times.

#### 7) PRIMERA PUESTA EN MARCHA

- ¡Atención! Sólo un técnico cualificado y autorizado puede llevar a cabo todas estas operaciones.
- Siga atentamente las instrucciones para evitar que se produzcan daños a personas y al levantacoches.
- Asegúrese de que la zona de riesgo está despejada.


  Después de haber colocado el levantacoches de la manera

descrita y de haber efectuado las conexiones eléctrica e hidraúlica, se puede proceder a llevar a cabo las operaciones necesarias para el funcionamiento del levantacoches. Abra la puerta anterior del cuadro de control y desenrosque el tapón del depósito de aceite. Usando un embudo, introduzca a continuación 15 litros de aceite hidraúlico con viscosidad 32 CST u otro de un tipo equivalente. Ponga el interruptor general en la posición "1" (pos. 4 fig. 4), pulse el botón de subida (pos. 1 fig. 4). Si el levantacoches no se mueve pero el motor gira normalmente, asegúrese de que tenga el sentido de rotación adecuado y, si no fuera así, invierta las fases en la línea de alimentación eléctrica. Pulse de nuevo el botón hasta la subida total de las plataformas. Abra las roscas de purga (1) de los pistones A2-B2 (ref. fig. 13) y ciérrelas de nuevo después de que haya salido el aire de los pistones. Abra los operarios manuales OM A2/ OM B2 una media vuelta (ref. fig. 10-15) y pulse el botón de subida hasta que fuerce el motor. Vuelva a abrir las roscas de purga (1) (ref. fig. 13) para eliminar los restos de aire de los cilindros. Tras haber cerrado de nuevo las roscas de purga, repita la operación hasta que esté seguro de que ya no queda más aire en el circuito. Cierre los operarios

Para bajar el levantacoches, pulse el botón de bajada (pos. 2 fig. 4). Efectúe las operaciones de subida/bajada durante cuatro o cinco ciclos.

manuales OM A2/ OM B2, baje el levantacoches hasta el


suelo y efectúe algunos ciclos sin carga para comprobar que no pierde aceite y que el puente funciona con las platafor-



mas niveladas.

#### **DRIVING SEQUENCE**

#### SECUENCIA DE FUNCIONAMIENTO



Be sure the platforms are fully closed before getting on/off the lift. Get in the vehicle and drive on the lift; be sure the vehicle is centred and both rear and front wheels are properly positioned, place the proper rubber pads on the platform (picture 14) so that they are in line with the lifting points specified by the manufacturer. Press the "lifting" button, keep it pressed until the required height is reached. To lower the lift, press the "lowering" button (picture 4, pos.2). During the lowering phase, the lift will produce a safety acoustic signal.

During the first hours of operation cracking noises could occur. This is due to the natural settlement of mechanical parts and will disappear during the following hours of operation.

#### **CHECKS**

Perform the following checks when operating the car lift:

- Carefully check the car lift and its load during lifting/lowering operation.
- Check the warning acoustic signal operation of the car lift during lowering phase.
- ATTENTION: When the lift is operating, there high pressure in the hydraulic pipes (270 bar max).

If the plat-forms do not start simultaneously, this might be due to the following causes:

air in the A2 or B2 cylinder and/or differentiated service pressure in the A2 o B2 line. In this case, repeat the previous procedure while pistons are at their max. height, operating on the two lines alternatively several times to bleed air and balance the service pressure.

Antes de subir o bajar del levantacoches con el automóvil, asegúrese de que las plataformas estén totalmente cerradas. Suba al levantacoches con el automóvil muy lentamente, asegurándose de que éste esté bien centrado en las plataformas. Sitúe las correspondientes almohadillas de goma en la plataforma del levantacoches (ver fig.14) respetando los puntos de elevación aconsejados por el fabricante del automóvil. Pulse el botón de "subida" y lleve el levantacoches a la altura deseada. Para la bajada, pulse el botón de "bajada" (fig. 4 pos. 2). Durante la fase de bajada, el levantacoches emitirá una señal acústica de seguridad..

Durante las primas horas de funcionamiento del levantacoches podrían oírse ruidos o chirridos debidos a que las partes mecánicas no estén todavía asentadas de manera natural. Este inconveniente desaparecerá automáticamente durante las siguientes horas de funcionamiento del aparato.

#### **CONTROLES**

Es necesario efectuar los siguientes controles durante el funcionamiento del levantacoches:

- Durante las fases de subida/bajada, observe constantemente el levantacoches y su carga.
- Compruebe el funcionamiento de la señal acústica de advertencia en la fase de bajada del levantacoches.
- ATENCIÓN: Cuando en el puente hay alta presión en los tubos hidraúlicos (270 baros max).

Si una de las dos plataformas sube desnivelada, podría ser debido a las siguientes causas: aire en los cilindros A2 o B2 y/o presión de ejercicio diferenciada en una de las dos líneas A2 o B2. En ese caso, repita las operaciones anteriores teniendo en cuenta que la operación de purga tiene que efectuarse con los pistones a la altura máxima, e insistiendo varias veces y alternativamente en ambas líneas para poder eliminar el aire y equilibrar las presiones de ejercicio.

**WARNING!** Only skilled and previously authorized personnel should be allowed to service the lift. When servicing the lift, all safety precautions must be followed to avoid accidental starting of the machine. The master switch must be padlocked in "zero" position. The key should be kept by the maintenance technician throughout the service. During service operations, all safety instructions reported in chapter, "SAFETY", must always be followed.

#### PERIODIC MAINTENANCE

Maintenance operations must be performed at each specified maintenance period in order to keep the car lift in perfect working condition. The manufacturer is not liable for possible damage resulting from failure to follow the above instructions.

- Car lift must be cleaned once a month, at least, without using chemical agents and hight pressure washing guns.
   Always dispose of used brake oil to prevent possible damage to the finish. Carefully check that piston rods are not damage sinced inside gaskets and seals could be seriously damaged and leakage of oil occur.
- Check safety devices for proper working condition periodically.
- Grease roller slideways periodically.
- Check flexible tubes for proper conditions yearly.
- Change oil in the hydraulic system at 5 year intervals, at least. Used oil drained from the system during oil change operations should be treated as a highly pollutant product. Always dispose of used oil as specified by the law in force in the country where the car lift is installed.
- Balance the hydraulic circuit periodically. In case of leaking, proceed as follows:
   Raise the lift unloaded to 1m height, open the OMA2 OMB2 manual operators in a sequential order (pict. 15) and close them again to balance possible leaking between the A1 A2 and B1 B2 line (pict. 10)

#### MACHINE DEMOLITION

When demolishing the machine all safety precautions specified in chapter "3"-"4" must be followed. Only authorized technicians should be allowed to perform this operation. Metallic parts can be scrapped as "scrap iron". In any case, demolished material must be eliminated according to the effective laws of the country where the car lift is installed. It must be remembered that, for fiscal purposes, any demolition operation must be properly documented as specified by the effective laws of the country where the lift is installed at the time of demolition.

¡ATENCIÓN! Sólo un técnico autorizado puede llevar a cabo las tareas de mantenimiento. Durante dichas tareas, es necesario tomar todas las medidas necesarias para evitar que se ponga en funcionamiento de manera accidental. El interruptor general debe estar bloqueado en la posición "O" mediante un candado. El técnico que efectúa las tareas de mantenimiento debe estar en posesión de la llave durante toda la operación. Por supuesto, es necesario que se respeten todas las indicaciones y obligaciones indicadas en el capítulo "3" SEGURIDAD

#### MANTENIMIENTO PERIÓDICO

Para mantener el levantacoches en perfectas condiciones, hay que efectuar las operaciones de mantenimiento en los periódos indicados. Si no se respetan dichas instrucciones, el fabricante no asume ninguna responsabilidad en lo que se refiere a la garantía.

- Hay que limpiar el levantacoches por lo menos una vez al mes, sin utilizar productos químicos agresivos ni pistolas de agua de alta presión. Cuidado con el aceite de los frenos, si no se elimina inmediatamente, puede estropear la pintura irreversiblemente. Es importante preservar el vástago de los pistones de posibles impurezas que podrían dañarlo, es decir, crear un desgaste prematuro o incluso una rotura de las juntas internas causando una peligrosa pérdida de aceite.
- Inspeccione periódicamente el estado de los dispositivos de seguridad.
- Lubrifique periódicamente con grasa el carril deslizante de los rodillos
- Inspeccione cada año el estado de los tubos flexibles de alta presión.
- Cambie el aceite de la instalación hidraúlica por lo menos una vez cada 5 años. El aceite usado que se extrae de la instalación durante la operación del cambio de aceite tiene que ser tratado como un producto contaminante. Por consiguiente, habrá que eliminarlo siguiendo las prescipciones de la legislación en vigor en el país en el que se haya instalado el levantacoches.
- Reequilibre periódicamente el circuito hidraúlico, tras una pérdida de aceite, de la manera siguiente: alce el puente sin carga a un metro de altura. Abra los operarios manuales OM A2/ OM B2 en este orden (ref. fig. 15) y ciérrelos a continuación. Así se reequilibran las posibles pérdidas de aceite entre las líneas A1-A2 y B1-B2 (ref. fig. 10)

#### DEMOLICIÓN DEL APARATO

Durante la demolición del aparato, hay que respetar todas las precauciones de seguridad indicadas en los capítulos "3", "4". Al igual que ocurre con la operación de montaje, solamente podrá efectuar la operación de demolición personal especializado. Las partes metálicas se pueden desguazar y clasificar como chatarra de hierro. En cualquier caso, todo material resultante de la operación de demolición tendrá que ser eliminado de acuerdo con la normativa vigente en el país en el que se haya instalado el levantacoches. Hay que recordar que, a efectos fiscales, es necesario documentar la demolición realizada mediante las declaraciones y documentos requeridos por la legislación vigente en el país de instalación del levantacoches.


Troubleshooting and possible repairs requireabsolute compliance with all safety precautions indicated in chapters

3 and 6.

Tanto la búsqueda de averías como las posibles intervenciones de reparación exigen el respeto de todas las precauciones de seguridad indicadas en el cap. "3" y en el cap. "6".

BAJADA MANUAL

pict. - fig. 15



OM A1

U-A1

If the car lift cannot perform lowering operations because of power supply interruption, faulty hydraulic valves or electric trouble in the system, the lift can be lowered manually. For manual lowering operation (emergency), perform the following:

- Make sure there are no obstacles blocking the lowering phase; remember that the car lift may not be lifted again to remove possible obstacles.
- Disconnect main power supply.

**ELECT. VÁLVULA DE BAJADA** 

- Loosen the manual operators (OM) (A1-B1) (see pict.15)
- Emergency lowering has started; speed can be increased or decreased according to the opening of screws.
- Constantly check the area around the car lift, and tighten the (OM) (A1-B1) screws in case of danger or in case the lowering phase should be interrupted.
- During the manual lowering phase, the presence of the operator is required in close contact with the lowering key in order to ensure immediate closing of screws and blocking of the lowering phase in case of danger (if the operator were not close to the key, his reaction would not be immediate and this might cause damage to persons and equipment).

NOTE: manual lowering (emergency) operations should be performed by authorized personnel, specially trained for operating the car lift, only.

En caso de corte del suministro eléctrico o de avería de las válvulas hidraúlicas o de avería eléctrica en la instalación, si el puente no baja, se puede efectuar una operación manual para hacer que hacer que baje. Para la bajada manual (de emergencia), efectúe las siguientes operaciones:

- Compruebe que no haya impedimentos u obstáculos que bloqueen la bajada; recuerde que, si los hubiera, luego ya no sería posible volver a levantar el puente para retirarlos.
- Desconecte la alimentación eléctrica general.
- Afloje de media vuelta los operarios manuales (OM) (A1-B1) (ref.
- La bajada de emergencia ha empezado. La velocidad aumenta o disminuye abriendo más o menos las roscas.
- Inspeccione constantemente el espacio alrededor del puente y cierre las roscas (OM) (A1-B1) si surge una situación de peligro o si se hace necesario bloquear la bajada del puente.
- Para efectuar la bajada manual, es necesaria la presencia de una persona que esté en contacto con la llave que lleva a cabo la operación de bajada. Así se puede efectuar un cierre inmediato de las roscas y obtener la parada inmediata de la bajada en caso de peligro ( si la persona que efectúa la operación estuviera lejos de la llave, el tiempo necesario para la reacción y el cierre no sería inmediato y podría causar daños a personas y a objetos.)

N.B. la bajada manual (de emergencia) sólo puede ser efectuada por personas autorizadas y formadas sobre el funcionamiento del puente.

#### **TROUBLESHOOTING**

#### SYMPTOM 1

1) The lifting button is pressed, the car lift does not move and the motor does not run.

#### **POSSIBLE CAUSE 1:**

**1A)** The main switch is off.

**REMEDY -** Check and activate.

**1B)** Power supply is interrupted.

**REMEDY -** Check and activate.

**1C)** The motor contactor is faulty.

**REMEDY** - Check the contactor coil operation and make sure it is activated when supplied with 24V.

**1D)** Blown fuse on 24 volt power supply.

**REMEDY** - Check the fuse on the transformer and replace it if necessary.

1E) Faulty transformer.

**REMEDY -** Check the input and output voltage of the transformer: in. 380 V, out. 24 V.

**1F)** The motor thermic switch is activated for overheating. **REMEDY -** Wait for 10 minutes and try starting again; then, using a tester, make sure the contact is closed again.

#### **SYMPTOM 2**

2) The lifting button is pressed, the motor runs but the car lift does not move.

#### **POSSIBLE CAUSE 2:**

**2A)** Wrong rotation direction.

**REMEDY -** Switch the phase and that the motor turns in the direction indicated by the arrow.

**2B)** The load to lift is too heavy, the MAX PRESSURE valve (pos. 4 picture 10) is discharged.

**REMEDY -** The lift is being used with an exceeding load, beyond the specified loading capacity.

**2C)** The oil level in the tank is too low..

**REMEDY** - Check the oil level by using the specific cap/dipstick and refill.

**2D)** One or both manual operators (A1-B1) (ref. pict. 15) on the hydraulic block are open.

**REMEDY -** Check and tighten the srews.

**2E)** The lowering valve gaskets (OR) on the block are damaged or loose.

**REMEDY -** Check the gaskets and replace if necessary.

**2F)** One or both manual operators (A2-B2) (ref. pict. 15) on the hydraulic block are open.

**REMEDY** - Check and tighten the srews.

**2G)** Oil filter is clogged.

**REMEDY -** Check and clean.

**2H)** Faulty hydraulic pump.

**REMEDY** - Check that oil comes out from one of the A1-A2 outlets on the hydraulic block after disconnecting the corresponding pipe. Replace the pump if oil does not come out from the A1-A2 outlets.

21) Blocked cylinders.

**REMEDY** - Contact technical assistance.

#### **SDIAGNÓSTICO**

#### SÍNTOMA 1

 El botón de subida ha sido pulsado y el puente no se mueve. El motor no gira.

#### **CAUSA PROBABLE 1:**

**1A)** Interruptor general cerrado.

**SOLUCIÓN** - Inspecciónelo y enciéndalo.

1B) Suministro interrumpido.

**SOLUCIÓN** - Inspecciónelo y restablezca el suministro.

1C) Contactor del motor averiado.

**SOLUCIÓN** - Compruebe que funcione la bobina del contactor y que éste se encienda cuando recibe un suministro de 24 volt.

1D) Fusible fundido con el suministro de 24 volt.

**SOLUCIÓN -** Compruébelo y, si fuera necesario, cambie el fusible del transformador.

**1E)** Transformador averiado.

**SOLUCIÓN -** - Compruebe que la tensión de entrada y de salida del transformador sea de en. 380 V., sal. 24 V.

**1F)** Intervención de la protección térmica del motor por calentamiento de éste.

**SOLUCIÓN** - Espere 10 minutos e intente volver a ponerlo en marcha. Después, compruebe con un tester que el contacto esté cerrado.

#### SÍNTOMA 2

2) El botón de subida está apretado, el motor gira pero el puente no se mueve.

#### **CAUSA PROBABLE 2:**

**2A)** Rotación del motor en sentido contrario.

**SOLUCIÓN -** Invierta la fase y compruebe que el motor gira en el sentido indicado con la flecha.

**2B)** La carga que tiene que levantar es demasiado pesada y la válvula de MÁX. PRESIÓN (pos. 4 fig. 10) cede.

**SOLUCIÓN -** Se está usando el puente por encima de su capacidad de carga.

**2C)** El nivel de aceite en el depósito es demasiado bajo.

**SOLUCIÓN -** Inspeccione la cantidad mediante el tapón con la varilla de inspección y añada aceite.

**2D)** Un operario manual del bloque hidraúlico, o los dos, (A1-B1) (ref. fig. 15) está abierto.

**SOLUCIÓN** - Inspecciónelo y cierre las roscas.

**2E)** Las guarniciones (OR) de las válvulas de bajada situadas en el bloque están deteriodadas o trefilano.

**SOLUCIÓN -** Inspeccione las guarniciones y cámbielas si fuera necesario.

**2F)** Un operario manual del bloque hidraúlico, o los dos, (A2-B2) (ref. fig. 15) está abierto.

**SOLUCIÓN -** Inspecciónelo y cierre las roscas.

**2G)** El filtro del aceite está obstruido.

**SOLUCIÓN** - Inspecciónelo y límpielo.

**2H)** La bomba hidraúlica está averiada.

**SOLUCIÓN -** Compruebe que salga aceite de una de las salidas A1-A2 del bloque hidraúlico después de haber quitado el tubo correspondiente. Cambie la

#### SINTOMO 3

- **3)** The lowering button is pressed but the lift does not lower. **POSSIBLE CAUSE 3:**
- **3A)** Make sure there are no obstacles blocking the lowering phase.
  - **REMEDY -** Remove the obstacle and carefully check the area before operating the lift.
- **3B)** Make sure the main switch is on and power supply is not interrupted.
  - **REMEDY** Check and supply power to the car lift.
- 3C) Blown fuse on the 24V power supply.
  - **REMEDY -** Check and replace the fuse after eliminating the cause of the short-circuit.
- **3D)** Faulty transformer.
  - **REMEDY -** Check the input and output voltage of the transformer: in. 380 V, out. 24 V.
- **3E)** Valve coils are faulty or not supplied.
  - **REMEDY -** Check whether valves are activated with 24V directed to the coils.
- **3F)** Damaged or faulty valves.
  - **REMEDY** Unscrew the valves on the hydraulic block one by one and make sure they move freely when supplied with 24 volt solenoids.
- **3G)** Faulty lowering block proximetry, broken cable or improperly connected to the card
  - **REMEDY -** Check the proximetry and replace it if necessary.

#### SYMPTOM 4

- **4)** The lift is closed but one of the two platforms is higher. **POSSIBLE CAUSE 4:**
- **4A)** Make sure there are no obstacles blocking the closing phase.
  - **REMEDY -** Remove the obstacle and carefully check the area before operating the lift.
- **4B)** Platforms are not levelled.
  - **REMEDY -** Should this problem occur, check the car lift first, and check for oil leaks from cylinders or pipes. To level the platforms, perform the following (ref. pict. 15):
  - Loosen the screws (A2-B2) 1/2 turn.
  - Press the "Lowering" button and wait until platforms are levelled.
  - If the car lift does not move, loosen the screws (A1-B1).
  - Tighten the screws (A2-B2) and (A1-B1) in case they were used.

#### **SYMPTOM 5**

5) The lift does not stop at 250 mm from the ground but keeps lowering, producing a warning signal during the lowering phase

#### **POSSIBLE CAUSE 5:**

- **5A)** Faulty or improperly installed proximetry.
  - **REMEDY** Check the proximetry and replace it if necessary.

- bomba si no sale aceite de las salidas A1-A2.
- 21) Cilindros bloqueados.
  - **SOLUCIÓN -** Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.

#### SÍNTOMA 3

3) El botón de bajada está apretado y el puente no baja.

#### **CAUSA PROBABLE 3:**

- **3A)** Compruebe que no haya obstáculos que impidan la bajada.
  - **SOLUCIÓN -** Retire el obstáculo y, en cualquier caso, preste la máxima atención antes de realizar maniobras con el puente.
- **3B)** Compruebe que el interruptor general esté encendido y que la alimentación general no haya sido interrumpida. **SOLUCIÓN -** Inspecciónelo y, si fuera necesario, haga llegar la corriente al puente.
- **3C)** El fusible se ha fundido con una alimentación de 24 volt. **SOLUCIÓN** Inspeccione y, si fuera necesario, cambie el fusible después de haber eliminado la causa del cortocircuito.
- **3D)** Transformador averiado.
  - **SOLUCIÓN -** Compruebe que la tensión de entrada y de salida del transformador sea de ent. 380 V., sal. 24 V
- **3E)** Las bobinas de la válvulas son defectuosas o no reciben
  - **SOLUCIÓN -** Compruebe si con 24 volt. dirigidos a las bobinas se ponen en marcha las válvulas.
- **3F)** Válvulas averiadas o defectuosas.
  - **SOLUCIÓN -** Desenrosque una por una las válvulas del bloque hidraúlico y compruebe que puedan moverse cuando se les suministran 24 volt. mediante los solenoides.
- **3G)** Proxímetro de parada de la bajada averiado o cable seccionado o no conectado correctamente a la tarjeta
  - **SOLUCIÓN -** Compruebe y, si fuera necesario, cambie el proxímetro.

#### SÍNTOMA 4

**4)** El puente está cerrado y una de las plataformas se queda más alta.

#### **CAUSA PROBABLE 4:**

- **4A)** Compruebe que no haya obstáculos que bloqueen el cierre
  - **SOLUCIÓN -** Retire el obstáculo y, en cualquier caso, preste la máxima atención antes de realizar maniobras con el puente.
- **4B)** Desnivel de las plataformas.
  - **SOLUCIÓN -** SSi surge este problema, inspeccione en primer lugar el levantacoches. Compruebe que no haya pérdidas de aceite de los cilindros o de los tubos.
  - Para renivelar las plataformas, efectúe las siguientes operaciones (ref. fig. 15):
  - Afloje las roscas (A2-B2) de media vuelta.
  - Pulse el botón "Bajada" y espere a que las plataformas

se renivelen.

- Si el puente se queda parado, afloje las roscas (A1-B1)
- Cierre las roscas (A2-B2) y las roscas (A1-B1) si ha sido necesario utilizarlas.

#### SÍNTOMA 5

**5)** El puente no se detiene a 1,2 m. del suelo sino que sigue bajando mientras que emite una señal acústica contínua durante toda la fase de la bajada.

#### **CAUSA PROBABLE 5:**

- **5A)** El proxímetro de parada de la bajada no está situado correctamente o está averiado.
  - **SOLUCIÓN -** Compruebe y, si fuera necesario, cambie el proxímetro.

Available accessories:

Set of tube extensions (2m). Rubber supports. T4B rubber pads. Standard colors: RAL 5015 - RAL 3002.

Special colors and cold galvanizing are available upon request.

Los accesorios disponibles son: un juego de tubos alargadores (2 mts.) – Soportes de goma Almohadillas de goma T4B. – Los colores de serie son: RAL 5015-RAL 3002. Si se solicita, es posible tenerlos con colores especiales y con galvanización fría.

#### CHAPTER 9 - SPARE PARTS

#### CAP. 9 - PIEZAS DE RECAMBIO

Spare parts replacement and repair works should be performed in compliance with all safety rules indicated in chapter s 3 and 6.

Spare parts ordering procedure.

When ordering spare parts the following must be clearly specified:

- Car lift serial number and year of manufacturing .
- Code of the part requested (Refer to the codes in the table).
- Quantity needed.
- Spare parts must be ordered directly to the manufacturer.
- Specify the colour requested, (R-RED, B-BLUE, RP-RAL PARTICULAR).

Spare parts must be ordered directly to the manufacturer.


La sustitución de las piezas de recambio y las intervenciones de reparación requieren que se respeten todas las precauciones de seguridad indicadas en los capítulos "3" y "6". Procedimiento a seguir para el pedido de las piezas de recambio:

Para pedir las piezas de recambio necesarias hay que:

- Indicar el número de serie del levantacoches y el año de fabricación.
- Indicar el código de la pieza solicitada (ver la columna "código" del cuadro).
- Indicar la cantidad requerida.
- Indicar el RAL requerido (R-ROJO, B-AZUL, RP-RAL ESPE-CIAL).

La solicitud debe enviarse directamente al fabricante.


PICT. 16 BASE FIG. 16 BASE



Pos.	Code	Description	Quantity
1	01L2404R	RED BASE	2
1	01L2404B	BLUE BASE	2
1	01L2404RP	RAL PARTICULAR BASE	2
2	01L2409N	RAMP, L=300mm	4
3	03-3096	GRUB SCREW, M6X10	2
4	01L2413N	RAMP, L=1000mm	4
5	01L2417N	FRONT SPACE-COVER	2
6	01L2221N	TUBE-COVER, L=850	1
7	01L2222N	TUBE-COVER, L=1000	2

Pos.	Código	Descripción	Cantidad
1	01L2404R	BASE ROJA	2
1	01L2404B	BASE AZUL	2
1	01L2404RP	BASE RAL ESPECIAL	2
2	01L2409N	RAMPA L=300 mm.	4
3	03-3096	TORNILLO PRISIONERO M6X10	2
4	01L2413N	RAMPA L=1000 mm.	4
5	01L2417N	CUBRIDOR DE ESPACIO ANTERIOR	2
6	01L2221N	CUBRIDOR DE TUBO L=850 mm.	1
7	01L2222N	CUBRIDOR DE TUBO L=1000 mm.	2

PICT. 17 BOOMS FIG. 17 BRAZOS




Pos.	Code	Description	Quantità
1	01L2400B	BLUE LOWER INNER BOOM	2
1	01L2400R	RED LOWER INNER BOOM	2

Pos.	Código	Descrizione	Cantidad
1	01L2400B	BRAZO INTERNO INFERIOR AZUL	2
1	01L2400R	BRAZO INTERNO INFERIOR ROJO	2

Pos.	Code	Description	Quantity
1	01L2400RP	RAL PARTICULAR LOWER INNER BOOM	2
2	01L2403B	BLUE LOWER OUTER BOOM	2
2	01L2403R	RED LOWER OUTER BOOM	2
2	01L2403RP	RAL PARTICULAR LOWER OUTER BOOM	2
3	01L2401B	BLUE UPPER OUTER BOOM	2
3	01L2401R	RED UPPER OUTER BOOM	2
3	01L2401RP	RAL PARTICULAR UOOER OUTER BOOM	2
4	01L2402B	BLUE UPPER INNER BOOM	2
4	01L2402R	RED UPPER INNER BOOM	2
4	01L2402RP	RAL PARTICULAR UPPER INNER BOOM	2
5	02L2317Z	BOOM-TO-BASE/PLATFORM FIXING PIN	8
6	03-3524	SELF-LUBRICATING BUSHING 25X28X15	4
7	02L2306Z	LOWER CENT. PIN BUSHING	4
8	02L2305Z	LOWER BOOM CENT. JOINT PIN	4
9	03-3526	SELF-LOCKING NUT M20X1 H10	24
10	02L2301Z	BOOM REAR PIN	4
11	02L2311Z	UPPER BOOM CENT. JOINT PIN	8
12	03-3120	SELF-LUBRICATING BUSHING 25X28X20	8
13	02L2312Z	UPPER BOOM CENT./FRONT PIN BUSHING.	8
14	03-3073	SELF-LUBRICATING BUSHING 30X34X20	22
15	02L2413	RIGHT LOWER SLIDE	2
16	02L2414	LEFT LOWER SLIDE	2
17	02L2319	UPPER BOOM LEVER PIN	2
18	02L2415	LEFT UPPER SLIDE	2
19	02L2416	RIGHT UPPER SLLIDE	2
20	02L2318	UPPER SLIDE COVER	4
21	03-3517	M5 SELF-LOCKING NUT	2
22	01L2307Z	LEVER WITH BOOMS	2
23	03-2998	SELF-LUBRICATING BUSHING 30X34X10	4
24	01L2406Z	MAIN LEVER	4
25	03-3525	SELF-LUBRICATING BUSHING 25X28X30	4
26	03-3516	30X34X42X26 SELF-LUBRICATING FLANGE BUSHING	4
27	02L2308Z	MAIN LEVER ROLLER	4
28	02L2307Z	ROLLER PIN	4
29	01L2314	CONTACT PLATE	1
30	01L2315	PROX-HOLDER PLATE	1
31	03-2300	GLP30 PROX SPRING	2
32	06-5026	PROXIMITY D12 NC	1
33	01L2316	PROX HOLDER	1
34	03-3221	TCIC 4,2X9,5 SELF-TAPPING SCREW	2
35	03-3508	TCEI M5X50 SCREW	2
			2

Pos.	Código	Descripción	Cantidad
1	01L2400RP	BRAZO INTERNO INFERIOR RAL ESPECIAL	2
2	01L2403B	BRAZO EXTERNO INFERIOR AZUL	2
2	01L2403R	BRAZO EXTERNO INFERIOR ROJO	2
2	01L2403RP	BRAZO EXTERNO INFERIOR RAL ESPECIAL	2
3	01L2401B	BRAZO EXTERNO SUPERIOR AZUL	2
3	01L2401R	BRAZO EXTERNO SUPERIOR ROJO	2
3	01L2401RP	BRAZO EXTERNO SUPERIOR RAL ESPECIAL	2
4	01L2402B	BRAZO INTERNO SUPERIOR AZUL	2
4	01L2402R	BRAZO INTERNO SUPERIOR ROJO	2
4	01L2402RP	BRAZO INTERNO SUPERIOR RAL ESPECIAL	2
5	02L2317Z	PERNO ENGANCHE BRAZOS BASE/PLATAFORMAS	8
6	03-3524	COJINETE AUTOLUBRIFICANTE 25X28X15	4
7	02L2306Z	COJINETE PERNOS CENTRALES INFERIORES	4
8	02L2305Z	PERNO ARTICULACIÓN CENTRAL BRAZOS INFERIOR	4
9	03-3526	TUERCA AUTOBLOQUEANTE M 20X1 H 10	24
10	02L2301Z	PERNO POSTERIOR BRAZOS	4
11	02L2311Z	PERNO CENTRAL/ANTERIOR BRAZOS SUPERIORES	8
12	03-3120	COJINETE AUTOLUBRIFICANTE 25X28X20	8
13	02L2312Z	COJINETE PERNO CENTRAL/ANTERIOR BRAZOS SUPERIORES	8
14	03-3073	COJINETE AUTOLUBRIFICANTE 30X34X20	22
15	02L2413	CORREDERA INFERIOR DX	2
16	02L2414	CORREDERA INFERIOR SX	2
17	02L2319	PERNO PARA EJES BRAZO SUPERIOR	2
18	02L2415	CORREDERA SUPERIOR DX	2
19	02L2416	CORREDERA SUPERIOR SX	2
20	02L2318	CUBIERTAS CORREDERA SUPERIOR	4
21	03-3517	TUERCA AUTOBLOQUEANTE M5	2
22	01L2307Z	EJE CON BRAZOS	2
23	03-2998	COJINETE AUTOLUBRIFICANTE 30X34X10	4
24	01L2406Z	EJE PRINCIPAL	4
25	03-3525	COJINETE AUTOLUBRIFICANTE 25X28X30	4
26	03-3516	COJINETE AUTOLUBRIFICANTE LISTO PARA EL EMPALME 30X34X42X26	4
27	02L2308Z	RODILLO EJE PRINCIPAL	4
28	02L2307Z	PERNO PARA RODILLO	4
29	01L2314	PLACA DE CONTACTO	1
30	01L2315	PLACA PORTAPROX	1
31	03-2300	MUELLE PROX GLP 30	2
32	06-5026	PROXIMITY D12 NC	1
33	01L2316	SOPORTE PROX	1
34	03-3221	TORNILLO CON AUTOROSCA TCIC 4,2X9,5	2
35	03-3508	TORNILLO TCEI M5X50	2
			2


PICT. 18 - PISTONS FIG. 18 - PISTONES



Pos.	Code	Description	Quantity
1	04L1200N	P1 HYDRAULIC PISTON	2
2	04L1201N	P2 HYDRAULIC PISTON	2
3	01L2310Z	CYLINDER CASING	2
4	02L2309	CYLINDER HEAD PIN	2
5	02L2300	CYLINDER REAR PIN	2
6	02L2310Z	PIN ROLLER WITH BOOMS	4
7	04L4173	P1 PISTON GASKET KIT	2
8	04L4174	P2 PISTON GASKET KIT	2
9	03-3066	TBEI SCREW M6X10	4
10	03-3075	30X34X25 SELF-LUBRICATING BUSHING	4
11	04-4538	ASAFETY VALVE	2


Pos.	Código	Descripción	Cantidad
1	04L1200N	CILINDRO HIDRAÚLICO P1	2
2	04L1201N	CILINDRO HIDRAÚLICO P2	2
3	01L2310Z	CÁRTER CUBIERTA CILINDROS	2
4	02L2309	PERNO CULATA CILINDROS	2
5	02L2300	PERNO POSTERIOR CILINDROS	2
6	02L2310Z	RODILLO PERNO CON BRAZOS	4
7	04L4173	JUEGO JUNTAS PISTÓN P1	2
8	04L4174	JUEGO JUNTAS PISTÓN P2	2
9	03-3066	TORNILLO TBEI M6X10	4
10	03-3075	COJINETE AUTOLUBRIFICANTE 30X34X25	4
11	04-4538	VALVOLA DI SICUREZZA	2

PICT. 19 PLATFORM FIG. 19 PLATAFORMA



Pos.	Code	Description	Quantity
1	01L2405R	RED PLATFORM	2
1	01L2405B	BLUE PLATFORM	2
1	01L2405RL	RAL PARTICULAR PLATFORM	2
2	01L2411R	RED LEFT EXTENSION	1
2	01L2411B	BLUE LEFT EXTENSION	1
2	01L2411RP	RAL PARTICULAR LEFT EXRTENSION	1
3	02L2404Z	EXTENSION PIN	2
4	01L2408R	RED RIGHT EXTENSION	1
4	01L2408B	BLUE RIGHT EXTENSION	1
4	01L2408RP	RAL PARTICULAR RIGHT EXTENSION	1
5	03-3062	TCEI SCREW M6X12	2

Pos.	Código	Descripción	Cantidad
1	01L2405R	PLATAFORMA ROJA	2
1	01L2405B	PLATAFORMA AZUL	2
1	01L2405RL	PLATAFORMA RAL ESPECIAL	2
2	01L2411R	PROLONGACIÓN IZQ. ROJA	1
2	01L2411B	PROLONGACIÓN IZQ. AZUL	1
2	01L2411RP	PROLONGACIÓN IZQ. RAL ESPECIAL	1
3	02L2404Z	PERNO PARA PROLONGACIÓN	2
4	01L2408R	PROLONGACIÓN DCHA. ROJA	1
4	01L2408B	PROLONGACIÓN DCHA. AZUL	1
4	01L2408RP	PROLONGACIÓN DCHA. RAL ESPECIAL	1
5	03-3062	TORNILLO TCEI M6X12	2



Pos.	Code	Description	Quantity
1	06-6012	MAIN SWITCH FINISHING	1
2	06-6055	LE2 4X16 A MAIN SWITCH	1
3	01-1618R	RED CABINET	1
3	01-1618B	BLUE CABINET	1
3	01-1618RP	RAL PARTICULAR CABINET	1
4	01-1622R	RED DOOR	1
4	01-1622B	BLUE DOOR	1
4	01-1622RP	RAL PARTICULAR DOOR	1
5	01-1624R	RED CONSOLE	1
5	01-1624B	BLUE CONSOLE	1

Pos.	Código	Descripción	Cantidad
1	06-6012	ACABADOS PARA INTERRUPTOR GENERAL	1
2	06-6055	INTERRUPTOR GENERAL LE2 4X16A	1
3	01-1618R	ARMARIO ROJO	1
3	01-1618B	ARMARIO AZUL	1
3	01-1618RP	ARMARIO RAL ESPECIAL	1
4	01-1622R	PUERTA ROJA	1
4	01-1622B	PUERTA AZUL	1
4	01-1622RP	PUERTA RAL ESPECIAL	1
5	01-1624R	CONSOLA ROJA	1
5	01-1624B	CONSOLA AZUL	1

Pos.	Code	Description	Quantity
5	01-1624RP	RAL PARTICULAR CONSOLE	1
6	01-1625R	CONSOLE RED COVER	1
6	01-1625B	CONSOLE BLUE COVER	1
6	01-1625RP	CONSOLE RAL PARTICULAR COVER	1
7	06-6126	3KW, 4-POLE, 220-380 THREE-PHASE	1
7	06-6129	220V, 60HZ SINGLE-PHASE MOTOR (optional)	1
8	04-4583	5 AP 100 PUMP	1
8	04-4587	3,5 AP100 PUMP FOR SINGLE-PHASE MOTOR (optional)	1
9	04-4024	TANK VENT KNOB	1
10	01-1610N	OIL TANK	1
11	04L4172	HYDRAULIC BLOCK GLP 30	1
12	01-1611	TANK COVER GLP 30	1
13	04-4586	PVC TUBE 3/8 L 270	1
14	04-4584	FLEX. TUBE R2T FG 3/8	1
15	02-2200	MOTOR FLANGE	1
15	02-1199	SINGLE-PHASE MOTOR FLANGE	1
16	04-4585	PVC TUBE L 170 3/8	1
17	04-4104	OIL INTAKE FILTER	1
18	04-4598	COUPLING JOINT	1
19	06-6181	70VA 220-380 V 24 V TRANSFORMER	1
20	06-6125	4KW 24VCC CONTACTOR	1
20	06-6097	SINGLE-PHASE MOTOR CONTACTOR	1
21	06-6537	10X30 20A FUSE	3
22	06-6151	CBD 6 TERMINAL	3
23	06-6127	DIN GUIDE	1
24	06-6123	DIN GUIDE 3X32A FUSE HOLDER	1
25	06-6150	TE6 GROUND TERMINAL	1
26	06-6524	5X20 1A GLASS FUSE	1
27	06L1003	TOUCHPAD	1
28	06L2300	ELECTRIC CARD GLP 30	1
29	06-6065	EMERGENCY BUTTON	1
30	04-3034	2mm "U" GASKET	0,9
-			

Pos.	Código	Descripción	Cantidad
5	01-1624RP	CONSOLA RAL ESPECIAL	1
6	01-1625R	TAPA CONSOLA ROJA	1
6	01-1625B	TAPA CONSOLA AZUL	1
6	01-1625RP	TAPA CONSOLA RAL ESPECIAL	1
7	06-6126	MOTOR TRIFÁSICO 3KW, 4 POLOS, 220-380	1
7	06-6129	MOTOR MONOFÁSICO 220V, 60 HZ (optional)	1
8	04-4583	BOMBA 5 L. AP 100	1
8	04-4587	BOMBA DE 3,5 AP 100 PARA MOTOR MONOFÁSICO (optional)	1
9	04-4024	TAPÓN DEPÓSITO CON VENTILACIÓN	1
10	01-1610N	DEPÓSITO ACEITE	1
11	04L4172	BLOQUE HIDRAÚLICO GLP 30	1
12	01-1611	TAPA DEPÓSITO GLP 30	1
13	04-4586	TUBO PVC 3/8 L 270	1
14	04-4584	TUBO FLEX. R2TFG3/8	1
15	02-2200	BRIDA MOTOR	1
15	02-1199	BRIDA DE MOTOR PARA MOTOR MONOFÁSICO	1
16	04-4585	TUBO PVC L170 3/8	1
17	04-4104	FILTRO DE ASPIRACIÓN ACEITE	1
18	04-4598	JUNTA DE ACOPLAMIENTO	1
19	06-6181	TRANSFORMADOR 70VA 220-380 V 24 V	1
20	06-6125	CONTACTOR 4 KW 24VCC	1
20	06-6097	CONTACTOR PARA MOTOR MONOFÁSICO	1
21	06-6537	FUSIBLE 10X30 20A	3
22	06-6151	TERMINAL PASANTE CBD 6	3
23	06-6127	GUÍA DIN	1
24	06-6123	PORTAFUSIBLES 3X32A DE GUÍA DIN	1
25	06-6150	TERMINAL DE TIERRA TE6	1
26	06-6524	FUSIBLE DE VIDRIO 5X20 1A	1
27	06L1003	TECLADO	1
28	06L2300	TARJETA ELÉCTRICA GLP 30	1
29	06-6065	INTERRUPTOR DE EMERGENCIA	1
30	04-3034	GUARNICIÓN EN "U" DE 2 mm.	0,9

#### **CUADERNO DE MANTENIMIENTO**

INI	TIAL TEST					CON	TRO	L IN	CIAL
N.	DESCRIPTION TEST	YES	NO	Notes	N.	DESCRIPCIÓN CONTROL	SÍ	NO	Notas
1	Floor consistency check				1	Control consistencia suelo			
2	Safety distances check (from walls, columns, ceiling, other machines etc.)				2	Control distancia de seguridad a paredes, columnas, techo, otras máquinas			
3	Power supply line check.				3	Control línea alimentación eléctrica			
4	Lift levelling check.				4	Control nivelación puente.			
5	Lift working check.				5	Control funcionamiento levantacoches.			
6	Loaded lift check.				6	Control levantacoches con carga.			
7	Lift fixing check.				7	Control sujeción levantacoches.			
8	Oil level check.				8	Control nivel aceite.			
9	Hydraulic failure check.				9	Control posibles pérdidas circuito hidraúli- co.			
10	Operating instruction				10	Instrucciones de uso			
	p and signature					o y firma			
Insta	p and signature					oro e firma			
Date	· · ·				Fech	γ			
									<b>— 32</b>

#### PERIODICAL OR OCCASIONAL VISIT

	RIODICAL OR OCCASION				_		SPC		1
N.	TEST DESCRIPTION	YES	NO	Notes	N.	DESCRIPCIÓN CONTROL	SÍ	NO	Nota
1	Lift maintenance and cleaning ch	neck.			1	Control estado de mantenimiento y limpieza levantacoches			
2	Oil level check.				2	Control nivel aceite			
3	Rollers slides greasing.				3	Engrase vías deslizantes cilindros			
4	Movable parts greasing.				4	Engrase piezas de movimiento			
5	High pressure flexible pipes chec	ck.			5	Control estado tubos flexibles de alta pre- sión			
6	Hydraulic failure check.				6	Control posibles pérdidas circuito hidraúlico			
7	Lift levelling check.				7	Control nivelación levantacoches			
8	Loaded lift check.				8	Control levantacoches con carga			
Resu	ult of visit		sitive gative		Res	ultado control:	Po Neg	sitivo	
Clien	t				Clie	nte		<u> </u>	
	p and signature ler					o y firma nstalador			

#### PERIODICAL OR OCCASIONAL VISIT

N.	TEST DESCRIPTION		YES	NO	Notes	]   [	N.	DESCRIPCIÓN CONTROL
1	Lift maintenance and cleaning	ng check.					1	Control estado de mantenin levantacoches
2	Oil level check.						2	Control nivel aceite
3	Rollers slides greasing.						3	Engrase vías deslizantes cil
4	Movable parts greasing.						4	Engrase piezas de movimie
5	High pressure flexible pipes	check.					5	Control estado tubos flexib sión
6	Hydraulic failure check.						6	Control posibles pérdidas c
7	Lift levelling check.						7	Control nivelación levantaco
8	Loaded lift check.						8	Control levantacoches con a
Resu	ult of visit			sitive ative			Resu	ultado control:
Clien Stam Insta	p and signature							y firma talador
								······
Stam	p and signature						Sello	y firma
$\vdash$		Next test on				1   H	Fech	<u> </u>

	CONTROL PERI	ÓDICO O E	SPO	RÁD	OO
N.	DESCRIPCIÓN CONTROL		SÍ	NO	Notas
1	Control estado de mantenimio levantacoches	ento y limpieza			
2	Control nivel aceite				
3	Engrase vías deslizantes cilin	dros			
4	Engrase piezas de movimient	to			
5	Control estado tubos flexible sión	es de alta pre-			
6	Control posibles pérdidas circ	cuito hidraúlico			
7	Control nivelación levantacoo	hes			
8	Control levantacoches con ca	ırga			
Resu	ultado control:			sitivo ativo	
	y firma talador				
Sello	y firma				
Fech	a	Próximo control			

#### TESTS TO BE MADE BY THE USER

#### **TESTS DURING USE**

N.	TEST DESCRIPTION
1	Levelling check.
2	Hydraulic failure check.
3	Safety devices working check.

#### **MONTHLY TESTS**

N.	TEST DESCRIPTION
1	Lift through cleaning.
2	Rollers slides greasing
3	Cylinders air bleeding (if necessary).

#### **HALF-YEARLY TESTS**

N.	TEST DESCRIPTION
1	Oil level check.
2	High pressure flexible pipes check.

#### **CONTROL REALIZADO POR EL USUARIO**

#### CONTROLES REALIZADOS DURANTE EL USO DEL APARATO

N.	DESCRIPCIÓN CONTROL
1	Control nivelación
2	Control posibles escapes circuito hidraúlico
4	Control funcionamiento sistemas de seguridad

#### **CONTROLES MENSUALES**

N.	DESCRIPCIÓN CONTROL
1	Limpieza general del levantacoches
2	Engrase vías deslizantes cilindros
3	Purga aire de los cilindros (si fuera necesario)

#### **CONTROLES SEMESTRALES**

N.	DESCRIPCIÓN CONTROL
1	Control nivel aceite
2	Control estado tubos flexibles de alta presión



IN CASE OF ANOMALY, STOP THE LIFT AND CONTACT OUR SERVICE DEPARTEMENT IMMEDIATELY.



EN CASO DE FUNCIONAMIENTO ANÓMALO DEL LEVANTACOCHES, PÁRELO Y PÓNGASE INMEDIATA-MENTE EN CONTACTO CON NUE-STRO SERVICIO DE ASISTENCIA.

KEPAIK					REPARACION
Failure:			Avería:		
Action:			Intervención:		
Date	Stamp and signature		Fecha:	Sello y firma	
REPAIR					REPARACIÓN
Failure:			Avería:		
Action:			Intervención:		
Date	Stamp and signature	-	Fecha:	Sello y firma	